

Guide de l'utilisateur

re-crystalbox®

Anticalcaire pour paroi de douche pour enlever le calcaire du verre et éliminer les traces de calcaire. Restaure brillance et transparence.



Données techniques :

- État physique: crème liquide havane
- Poids spécifique (g/cm³): 1,05
- pH: 9
- Point de flamme (ASTM): non inflammable
- Solubilité dans l'eau: dispersable

Description :

Crème de brillance pour les cristaux de cabine de douche, le verre et les miroirs brillants. Nettoie, dégraisse, lustre et élimine les traces de calcaire et de halos difficiles à enlever. Renouvelle les surfaces en verre et en cristal.

Domaines d'application :

Indiqué pour le nettoyage intensif, le dégraissage et le polissage de :

- surfaces en verre brillant
- surfaces en cristal
- vitres de parois de douche opacifiées par le calcaire
- miroirs et surfaces vitrées brillantes

Performances :

RE-CRYSTALBOX® est une crème détartrante et polissante spécifique pour le nettoyage intensif des vitres, du cristal et des miroirs brillants. En particulier :

- nettoie, dégraisse et redonne de l'éclat aux surfaces en verre et en cristal ternies par l'usage, les dépôts de calcaire, les résidus d'adhésifs et les films d'oxydation ;
- élimine les traces et résidus de calcaire, même difficiles à enlever ;
- assure une action efficace et contrôlée sans rayer et sans laisser de traces ;
- est sûr à utiliser, car il ne contient ni acides ni solvants ;
- agit par action mécanique et nécessite l'utilisation du DISQUE EN MÉLAMINE pour une application correcte ;
- convient également à l'utilisation avec des disques en feutre et des outils rotatifs de polissage tels qu'une perceuse ou une visseuse.

Mode d'emploi :

Appliquer sur des surfaces propres et parfaitement détartrées. Il est recommandé d'utiliser au préalable SANI-KAL FORTE et TAMPON BLANC pour effectuer un nettoyage intensif détartrant.

- Bien agiter le flacon avant utilisation ;
- Verser le produit sur le DISQUE EN MÉLAMINE et humidifier uniformément la surface ;
- Laisser agir le produit pendant 2-3 minutes sans le laisser sécher ;
- Humidifier le DISQUE EN MÉLAMINE avec de l'eau et frotter à plusieurs reprises la surface avec des mouvements circulaires jusqu'à élimination des incrustations de calcaire ;
- Rincer la surface à l'eau ou avec le détergent VETRONET
- Sécher avec un chiffon en microfibre ;
- Répéter si nécessaire.

Rendement :

Le rendement du produit dépend du niveau d'incrustation du verre, de la quantité appliquée et de l'intensité de l'action mécanique pendant le traitement. RE-CRYSTALBOX® est une crème concentrée : pour chaque application, de petites quantités suffisent pour obtenir un résultat efficace. Avec un conditionnement de 250 g, il est possible d'obtenir approximativement :

- Nettoyage courant et entretien En présence de verres légèrement ternis et de traces superficielles, un flacon permet d'effectuer environ 25 à 35 opérations de nettoyage et de polissage, avec une faible quantité de produit et une action mécanique modérée.
- Incrustations moyennes En cas de calcaire visible et de résidus non stratifiés, 250 g permettent environ 15 à 25 traitements, selon la surface et l'intensité du travail.
- Calcaire incrusté et dépôts stratifiés En présence de dépôts tenaces et de verres fortement opacifiés, il peut être nécessaire d'augmenter la quantité de produit et de répéter l'application, avec une réduction du rendement jusqu'à environ 8 à 15 interventions.

Les quantités indiquées sont des estimations et peuvent varier en fonction de l'état du verre, du niveau de calcaire, des outils utilisés et de la pression appliquée lors du traitement.

Précautions :

- ne pas appliquer sur des matériaux de faible dureté tels que les plastiques, les stratifiés, les surfaces vernies ou laquées qui pourraient être endommagées ou abrasées;
- ne pas appliquer sur vitres satinées et opaques.

Avertissements :

AVERTISSEMENTS : ATTENTION

Mentions de danger : Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive/ ... – Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Ingrédients conformes au règlement (CE) n° 648/2004 :

tensioactifs non ioniques moins de 5 %, conservateurs

UFI : E6D0-TOHF-J00U-KMJU

Rev2-Ver03022026

Notes :

Nos indications sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures indications à l'acheteur-utilisateur. Toutefois, ces indications nécessitent des examens et des essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux différentes conditions d'application. L'utilisateur décide lui-même de l'aptitude et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation de ses produits.
Rev2-Ver03022026

Stockage :

Conserver le produit bien fermé à des températures comprises entre 0 °C et +30 °C et ne pas exposer longtemps aux rayons du soleil. Le produit ainsi conservé a une durée de vie de 2 ans.

Emballage :

- Flacon de 250 g en PE – boîte de 6 unités